

取扱い上の注意

掲載素材について

- 物性データはあくまでも数値であり、縫製方法、使用頻度、使用環境により適用されない場合があります。
- 張り地の性質上、生産ロットにより見本帳と実物の商品が若干相違する場合がありますので、予めご了承ください。
- 張り地の性質により仕上がり状態や縫製方法がカタログ掲載の標準モデルと若干相違する場合がありますので、予めご了承ください。
- 現在の染色技術では色落ちを完全に防ぐ事は出来ません。天然素材(ウール等)を使用したファブリックは、色落ちの可能性があるので、予めご了承ください。
- 白やベージュなどの色が淡いタイプの張り地については、衣類などの染料が色移りする場合がございますので、予めご了承ください。
- ストライプなど柄の方向性がある張り地については、製品毎の張り方向を予めご確認をお願い致します。また、張地同士のつき合せ部は、柄は合いませんので、予めご了承ください。
- 製品によって素材が利用できる部位が限られていること、また一部の製品タイプのみ限定されている場合がございます。巻頭の「Surface Materials List」でご確認ください。

その他

- 納期についての目安は、サーフェイス マテリアルメーカーに在庫がある場合は、4～5週間、在庫がない場合は、1.5～2ヶ月となります。詳細は、お問い合わせください。
- 特注品手配となる為、発注後にキャンセルされる場合は、キャンセル料を申し受けますので、予めご了承ください。

物性データの認証項目について

- **摩耗**
生活(活動)の中で摩擦(作用)を受けて生地が摩耗した(表面がすりへった)際の破れ易さを評価するために行う試験。表面の毛羽立ち等の外観変化が起こりやすいかも評価。
- **耐光**
染色された生地は、様々な場面で光に晒されます。このような光の作用によって、色が変わる恐れがないかどうかを調べるために行う試験。
- **ピリング**
使用時や洗濯時の摩擦などによる毛玉のできる度合いを評価するために行う試験。
- **摩擦(堅ろう度)**
使用中の摩擦による色移りを測定する試験。
- **難燃**
繊維などの燃えやすい性質を改良して防災の性能を与え容易には着火せず、着火しても自己消火する防災性能の有無を、主に残炎時間、残じん時間、炭化面積、炭化長及び接炎回数に係る基準で行う試験。

日常のお手入れについて

ファブリックを使用している製品

- 布地を傷めないように柔らかいブラシでのブラッシングや表面を軽く叩いたりしながら、掃除機で埃を取り除くようにしてください。
- 長期間のご使用で付着した手垢（皮脂）などの汚れには、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して固く絞って拭いてください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらには拭きして乾燥させてください。
- アルカリ電解水を使用し汚れを除去する場合は、汚れに直接吹き掛け、生地を傷めないように柔らかいブラシで軽くブラッシングし水分と汚れを拭き取った後しばらく乾燥させてください。
- 油性のシミがついた場合は、速やかに、ベンジン等の専用シミ抜き剤をつけて叩いて落としてください。最後に、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらには拭きして乾燥させてください。素材によっては、汚れが落ちない場合があります。

お願い

- 汚れはなるべく早い段階で除去してください。
- 輪じみが残るのを避けるために、汚れ部分のみではなく全体を掃除してください。
- 洗剤を使用することで、表面が変色、変質する場合がありますので、目立たないところで試してから行ってください。

ビニールレザーを使用している製品

- 水またはぬるま湯を浸し、固くしぼった柔らかい布で水拭きをし、さらには拭きをして、乾燥させてください。
- 汚れた場合は速やかに、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらには拭きして、乾燥をさせてください。

お願い

- ビニールレザーの部分には、シンナー・ベンジン等の有機溶剤、アルコール、化学クロス、靴用クリーナー等でのお手入れは行わないでください。万が一変色したり風合いが変わってしまった場合は、元には戻りません。

日常のお手入れについて

メラミン化粧板を使用している製品

- メラミン化粧板は、水・油などの拭き残しによる跡残りや、擦れ等での表面の擦り傷、艶上がり、エンボス柄が消える現象等が発生することがあります。メラミン化粧板は耐久性があり、汚れに強い化粧材ですが、色柄、表面の仕上げ、使い方、汚れの種類等により、傷や汚れが目立ちやすさが異なります。一般的には濃色ほど、艶有り仕上げや艶消し仕上げなどフラットな仕上げほど、擦り傷や汚れが目立ちやすくなります。また、擦れによる艶上がりについては、色柄に関係なく、艶の低い仕上げほど目立ちやすくなります。
- メラミン化粧板は水に濡れたまま放置しますと、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。拭き取り性は色柄・仕上げ（艶）により異なります。
- ベルタッチ化粧板は、独特なしっとり、なめらかな手触りのよい触感とマットな仕上げの特長を実現するために通常のメラミン化粧板と比較すると表面のエンボスが細かくなっております。そのため、表面に汚れが付着した際のお手入れ方法が若干異なりますので、以下の方法をお試しください。
 - ① 容易に取れない汚れ：柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きをしてください。水拭きの後は必ず乾拭きで、水分を除去してください。
 - ② 頑固な汚れ：ガラスクリーナー・エチルアルコール（薬用アルコール）などで拭くか、メラミンフォーム（メラミンスポンジ）で水拭きしてください。但し、メラミンフォーム（メラミンスポンジ）で特定の部位を擦り過ぎると艶の相違が生じる場合がありますので、ご注意ください。※尚、強酸または強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。放置しておくとも変色することがあります。
※アセトンなど溶かす力の強いシンナーで汚れを拭くとかえって汚れは落ちにくくなります。